

SmokeSabre – Savutesterin käyttöohje

1. Yleiskuvaus

SmokeSabre on aerosolipohjainen savuilmaintesteri savuilmaisimien toiminnalliseen testaukseen. Se soveltuu optisille ja ionisaatiopohjaisille savuilmaisimille ja on suunniteltu minimoimaan jäämät ja virrehälytykset.

2. Turvallisuus

- Käytä vain pystyasennossa
- Älä suihkuta ihmisiä kohti
- Vältä ihokosketusta ja silmiä
- Säilytä viileässä ja kuivassa

3. Käyttövalmistelut

- Poista suoja testerin yläosasta, älä poista kaasupullon muovisuutinta
- Varmista, että sabre on suljettuna ennen käyttöä

4. Testaus

1. Paina vapautuspainiketta
2. Suuntaa ilmaisimen alle
3. Suihkuta 0,5–1 s
4. Odota 10 s ja tarkkaile ilmaisimen/varoittimen aktivoitumista
5. Toista tarvittaessa, viallinen ilmaisin ei hälytä

5. Huomioita

- Käytä pieniä annoksia
- Testaa säännöllisesti
- Noudata myös ilmaisimen valmistajan ohjeita

